

Нужно периодически чистить фоггер.

Для прочистки фоггера требуется растворитель уайт спирит. Другие не использовать. Прочистку производить 1 раз в месяц при постоянной работе без перерывов более 7 дней. Если перерыв более 7 дней, то прочистку проводить перед началом работ. Например, сделали обработку и в следующий раз у вас она намечается больше чем через 7 дней. Значит прочистку нужно сделать перед началом работ.

Прочистка производится таким образом.

- 1) Нужно с фоггера снять нагревательное сопло. Черная труба с отверстием, из которой идет туман. После того как снимите сопло там далее увидите форсунку, из которой выходит спрей жидкости.
  - 2) Налить в стакан 150 мл растворителя. Поставить его в бачок. Закрывать бачок.
  - 3) Включить фоггер в розетку.
  - 4) Под ручкой есть кнопка. Нажимать на нее 5 сек и затем отпустить на 5 сек. То есть по переменно фоггер работает 5 сек и потом не работает 5 сек. В таком режиме использовать весь растворитель. Растворитель может не сразу выходить, минимум подождать 2 минуты таким образом нажимая и отпуская кнопку.
  - 5) При этом нужно смотреть как выходит растворитель из форсунки. Фоггер прочищен, если выходит спрей жидкости без крупных капель как на этом видео <https://www.youtube.com/watch?v=bK6IbhCAWtw>
  - 6) Если через 2 минуты растворитель из форсунки не появился, то ее нужно открутить. Внутри протереть и продуть. В отверстие ничего не совать, если его повредить, то фоггер перестанет работать.
- Сняли форсунку и без нее попробовали прогнать растворитель. Проходит. Значит одеваете форсунку и продолжаете прочищать до состояния как на видео.